

Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie die das verwendete Werkzeug wechseln möchten gehen Sie wie folgt vor. Schrauben Sie die kleine schwarze Schraube im Inneren des 8mm Schaftes heraus, entnehmen die Feder, das kleine schwarze Kunststoffteil (Gleitbuchse) und das Werkzeug selbst. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst das Werkzeug dann die Gleitbuche danach die Feder und anschließend schrauben Sie die kleine M6 Schraube wie in den Schaft. Übrigens dient diese Schraube nicht nur um den Schaft zu verschließen sondern über diese kleine Schraube erhöhen oder verringern Sie den Druck der Feder.

Schruppen Sie nicht mit der Spitze!

Gravieren Sie damit kein Holz!

Schalten Sie nicht die Spindel während des Gravierens mit der Spitze ein!

Fahren Sie nicht zu schnell! Getestet wurden bisher max. 10mm pro sec !

Dringen Sie nicht zu tief ins Material ein!

Bei Kunststoffen empfiehlt es sich die Federvorspannung zu verringern!

Tragen Sie eine Schutzbrille!

Mit freundlichen Grüßen
Sorotec-Team

Mail: sorotec@sorotec.de
Web: www.sorotec.de