


Aktivierung voller Funktionsumfang EdingCNC 300

So aktivieren Sie die Erweiterung des vollen Funktionsumfangs des EdingCNC 300:

1. Verbinden Sie den Controller mit dem PC.
2. Starten Sie EdingCNC V5.x.
3. Öffnen Sie im Menüpunkt Einrichtung die Kachel „Lizenz & Support“



4. Wählen Sie die Option „Full CNC300 functionality“ aus.
5. Tragen Sie dort IHREN Namen ein.
6. Klicken Sie auf „Anforderungscode erhalten“.
7. Senden Sie diesen Code per E-Mail an uns.
8. Sie erhalten anschließend von uns einen neuen Lizenzcode.
9. Tragen Sie diesen Code unter „Neue Lizenz“ ein.
10. Klicken Sie abschließend auf „Lizenz aktivieren“.

Jetzt ist der Controller einsatzbereit.